

3



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1



Подсумок.

2



Корд.

3



Крючки 2шт.

4



Зажим.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАШЛЕМНОГО ПОДСУМКА А-24 ИРОКЕЗ



Заказать
товар.
arsarma.ru



Разработанно
совместно
с Фантомом.
tg: @instructor_phantom

+7 800 222-74-37
support@arsarma.ru

vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma

1



1



Установите на шлем специальные пластиковые крючки для корда, разместив их под задней частью рельсы и зафиксируйте их винтом.

2



Разверните подсумок, и поместите в него противовес, батарейный отсек, или иное оборудование, предполагаемое к транспортировке.

3



В зависимости от объема транспортируемого оборудования проденьте эластичный корд в каналы, находящиеся под клапаном. При малом объеме – два нижних, при большом объеме – два верхних канала.

4



Эластичный корд зафиксируйте утяжкой. Ее можно разместить как в верхней части подсумка, так и в нижней, для более комфортной последующей регулировки.

5



Разместите подсумок на шлеме, зафиксировав его на велкро-панелях и проденьте корд в крючки.

